
防冻开关
过滤器
盘管
送风机
新风
温度
温度
回水
供水
压差开关
压差开关
冷热水阀
配电箱
风阀电动调节（RVV-3x1.5）
过滤器状态检测（RVV-2x1.5）
送风温度检测（RVV-2x1.5）
防冻开关（RVV-2x1.5）
盘管水流调节（RVV-4x1.5）
风机压差检测（RVV-2x1.5）
风机启停控制（RVV-2x1.5）
运行状态（RVV-2x1.5）
故障报警（RVV-2x1.5）
送风温度检测（RVV-2x1.5）
AI
AO
DI
DO
X1
2
2
5
1

新风机组控制原理图